



>Guide d'utilisation pour la recharge des cartouches Canon PGI520-CLI521



Type  
CANON BCI3/3e/5/6



GC6PGI520-CLI521  
JC6

Stockez nos produits hors de portée des enfants. Pour obtenir les meilleurs résultats, nous vous demandons de suivre attentivement les indications de ce guide.

#### COMMENT FONCTIONNE VOTRE CARTOUCHE ?

L'encre contenue dans la cartouche est retenue dans de la mousse. Pour remplir la cartouche il faudra injecter de l'encre jusqu'à saturation. **Remplissez des cartouches qui ne sont pas complètement vides**, encore en état de fonctionnement. Soit une cartouche qui est encore dans votre imprimante soit une cartouche conservée avec ses protections d'origine, dès son remplacement.

Pour chaque type de cartouche il existe une qualité d'encre particulière dans notre gamme. Utilisez uniquement l'encre correspondant à votre matériel. Nous garantissons la compatibilité de nos encres avec celles référencées par les fabricants. Nous déclinons toutes responsabilités si nos produits sont mélangés à d'autres encres ou utilisés avec d'autres cartouches. **Votre kit JEC peut se conserver 18 mois, dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière.**



### "Gestion du niveau de l'encre"

L'imprimante envoie des messages indiquant : "que le niveau ne peut pas être détecté", "qu'un réservoir qui a déjà été vide est installé", "que Canon ne sera pas responsable..." Répondre OK/OUI.

Au message "maintenir le bouton REPRENDRE de l'imprimante enfoncé pendant 5 secondes". Appuyer sur le bouton REPRENDRE situé sur la façade de l'imprimante.

La gestion de la cartouche concernée sera alors abandonnée, il faudra renouveler la procédure pour chaque cartouche.

#### COMMENT FONCTIONNE VOTRE CARTOUCHE ?

L'encre contenue dans la cartouche est retenue dans de la mousse. Pour remplir la cartouche il faudra injecter de l'encre jusqu'à saturation. **Remplissez des cartouches qui ne sont pas complètement vides**, encore en état de fonctionnement. Soit une cartouche qui est encore dans votre imprimante soit une cartouche conservée avec ses protections d'origine, dès son remplacement.

Pour chaque type de cartouche il existe une qualité d'encre particulière dans notre gamme. Utilisez uniquement l'encre correspondant à votre matériel. Nous garantissons la compatibilité de nos encres avec celles référencées par les fabricants. Nous déclinons toutes responsabilités si nos produits sont mélangés à d'autres encres ou utilisés avec d'autres cartouches. **Votre kit JEC peut se conserver 18 mois, dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière.**

### >Papiers & supports spéciaux

>> Tous nos supports sont dotés d'un couchage spécifique jet d'encre qui leur offre une excellente imprimabilité. Cette couche absorbe l'encre avant quelle ne s'étale en surface et restitue avec précision les traits les plus fins et les nuances les plus délicates.



### >Kit de nettoyage

>> Le liquide de nettoyage dissout l'encre sans altérer les composants de la tête d'impression de votre imprimante.



Distribué par



26 rue du Moulin des Prés - 75013 Paris - tel : 01 53 80 02 16  
fax : 01 53 80 35 76 - www.a4etplus.com - E-mail : infos@a4etplus.com  
Du lundi au samedi 10h30-13h & 14h30-19h. Station : Place d'Italie



## Recharge-Cartouches-Canon-PGI520-CLI521

Votre kit JEC est livré prêt à l'emploi avec les accessoires de remplissage et un gant de protection. Munissez-vous de papier absorbant (rouleau ménager) et de ruban adhésif très collant (pas de support invisible ou repositionnable qui risque de ne pas adhérer suffisamment).



**1** Poser la cartouche à plat et, sur le côté de la cartouche, à l'aide de la vrille, faire un trou dans le réservoir à au moins 10mm du bord supérieur de la cartouche.



**2** Couper le bourrelet autour du trou avec un cutter. Préparer de l'adhésif pour boucher plus tard le trou **HERMÉTIQUEMENT**. Choisir un ruban adhésif standard très collant, pas de repositionnable. Faire un rabat pour retirer plus tard facilement l'adhésif pour une prochaine recharge.



**3** Fixer l'aiguille en bout de seringue et remplir avec 10ml (cartouches couleur et photo) ou 20 ml (cartouche de noir).



**4** Introduire l'aiguille dans le trou que vous avez percé. Quantité d'encre par remplissage : - Cartouches couleur et photo : 6/8ml, grande de noir : 12/18ml. **Les 3 opérations suivantes doivent être réalisées sans temps mort, cartouche couchée.**  
a/ Remplir **en une fois**, sans chercher à compléter le remplissage, retirer l'aiguille.  
b/ Essuyer l'orifice de remplissage.  
c/ placer l'adhésif sur le trou en appuyant avec le pouce.



Si l'encre s'échappe par le dessous, fermer immédiatement avec l'adhésif. Changer d'adhésif à chaque remplissage.

**5** L'air ne doit pas pénétrer dans la cartouche par le trou de remplissage. Ne jamais remettre dans l'imprimante une cartouche qui goutte.