



> Guide "Mise en service d'une cartouche JEC"



Pour conserver vos cartouches dans les meilleures conditions :

Stockez nos produits hors de portée des enfants. Pour obtenir les meilleurs résultats, nous vous demandons de suivre attentivement les indications de ce guide.

COMMENT FONCTIONNE VOTRE CARTOUCHE ?

L'encre contenue dans la cartouche est retenue dans de la mousse. Pour remplir la cartouche il faudra injecter de l'encre jusqu'à saturation. Procéder au remplissage au premier signe de mauvaise impression. Ne remplir que des cartouches qui sont encore dans votre imprimante, ou sorties depuis quelques jours.

Pour chaque type de cartouche il existe une qualité d'encre particulière dans notre gamme. Utilisez uniquement l'encre correspondant à votre matériel. Nous garantissons la compatibilité de nos encres avec celles référencées par les fabricants. Nous déclinons toutes responsabilités si nos produits sont mélangés à d'autres encres ou utilisés avec d'autres cartouches.

L'encre doit être conservé dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière.

Avant l'installation dans l'imprimante :



Tirer la languette jaune située sur le dessus de la cartouche, sans enlever l'étiquette elle-même.



Retirer (si elle existe) la cale située sur le côté de la cartouche.



Enlever (si elle existe) la protection orange située sous la cartouche.